

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
Kreuztal–Schöninger Eisenbahn (KrSE)**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**
für
Dienst 42

<p>Gültig vom 28. Mai bis 23. September 1967</p>
--

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der KrSE**

Abkürzungen:

KZT	Kreuztal	LDW	Lederwerke Anst.
TSL	Trösel	AZH	Allzunah
GSB	Groß Bieberau	SNG	Schöningen Süd
KHM	Kelkheim	VB	Beiw

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für P 33

Kreuztal	Zug vorbereiten
Trösel	
Groß Bieberau	
Kelkheim	
Lederwerke Anst.	
Allzunah	
Schöningen Süd	Wagenzug umfahren

P 33

Kreuztal – Schöningen Süd

Tfz: Elna

Last: 4 Achsen

39 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			6:36			
5,4		Trösel		6:44	49			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau	▢ 33	55	7:00	32		Zf 32 Ak Fa
14,6	40	Kelkheim		7:11	14			
16,9		Lederwerke Anst.			18			
20,0		Allzunah		24	7:27			
24,5		Schöningen Süd		7:36				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kreuztal	Schöningen Süd	Beiwagenzug

Dienstplan für P 34

Schöningen Süd	Wagenzug umfahren
Allzunah	
Lederwerke Anst.	
Kelkheim	Wagenzug auf Gleis 4 abstellen. Wenn Bedarfzüge ausfallen, Lok ebenfalls abstellen (Gleis 4, Ri SNG). Sonst weiter als Lz 1004 B nach Groß Bieberau.

P 34

Schöningen Süd – Kelkheim

Tfz: Elna

Last: 4 Achsen

39 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			8:27	301		öBb Fa
20,0	40	Allzunah		8:36	39			
16,9		Lederwerke Anst.			8:45			
14,6		Kelkheim		8:49		35		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Kelkheim	Beiwagenzug

Dienstplan für Lz 1004 B

Kelkheim	Vorher Wagenzug auf Gleis 4 abstellen.
Groß Bieberau	1. Halbzug beladene Schotterwagen aufnehmen

Lz 1004 B

Kelkheim – Groß Bieberau

Tfz: Elna**Last: 0 Achsen****39 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
14,6 8,8	40	Kelkheim Groß Bieberau		9:26	9:15			Zf Ak

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für G 502 B

Groß Bieberau 1. Halbzug beladene Schotterwagen aufnehmen. Wenn keine beladenen Wagen da sind, ggf. als Lz zum Leerwagen abholen.

Trösel

Kreuztal Schotterwagen abstellen, Lz zurück

G 502 B

Groß Bieberau – Kreuztal

Tfz: Elna

Last: 20 Achsen

31 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
8,8		Groß Bieberau	303		10:12	303		Zf Ak Fa
5,4	30	Trösel		10:20	10:25			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		10:36				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Kreuztal	Schotterwagen beladen (1. Halbzug) 20x

Dienstplan für Lz 1005 B

Kreuztal	Vorher Schotterwagen abstellen. Leistung entfällt, wenn kein 2. Halbzug in GSB.
Trösel	
Groß Bieberau	2. Halbzug beladene Schotterwagen aufnehmen

Lz 1005 B
Kreuztal – Groß Bieberau

Tfz: Elna		Last: 0 Achsen				39 Mindestbr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			10:57			
5,4	40	Trösel		11:05	11:10			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau	36	11:16		36		Zf Ak Fa

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für G 504 B

Groß Bieberau 2. Halbzug beladene Schotterwagen aufnehmen. Wenn keine beladenen Wagen da sind, ggf. als Lz zum Leerwagen abholen.

Trösel

Kreuztal Schotterwagen abstellen, mit Leerwagen zurück

G 504 B

Groß Bieberau – Kreuztal

Tfz: Elna**Last: 20 Achsen****31 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
8,8		Groß Bieberau	39		13:24	39		Zf Ak Fa
5,4	30	Trösel		13:32	13:37			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		13:48				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Groß Bieberau	Kreuztal	Schotterwagen beladen (2. Halbzug), 20x

Dienstplan für G 503 B

Kreuztal	Leerwagen aufnehmen, ansonsten Lz
Trösel	
Groß Bieberau	Leerwagen an Werkslok für Beladung übergeben. Lz weiter nach KHM.

G 503 B
Kreuztal – Groß Bieberau

Tfz: Elna		Last: 40 Achsen				31 Mindestbr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			14:31			
5,4	30	Trösel		14:42	14:47			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau		14:55				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kreuztal	Groß Bieberau	Schotterwagen leer (40x)

Dienstplan für Lz 1007 B

Groß Bieberau	Vorher Leerwagen an Werkslok für Beladung übergeben.
Kelkheim	Aus abgestelltem Wagenzug Zug 45 bilden und auf Gleis 3 bereitstellen.

Lz 1007 B
Groß Bieberau – Kelkheim

Tfz: Elna		Last: 0 Achsen				39 Mindestbr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
8,8 14,6	40	Groß Bieberau Kelkheim	304	16:18	16:07	304		Zf Ak Fa

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für P 45

Kelkheim	Wagenzug aufnehmen und bereitstellen
Lederwerke Anst.	
Allzunah	
Schöningen Süd	Wagenzug umfahren und Expressgutkurswagen aufnehmen

P 45
Kelkheim – Schöningen Süd

Tfz: Elna		Last: 4 Achsen				39 Mindestbr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
14,6		Kelkheim			17:15			
16,9	40	Lederwerke Anst.			19			
20,0		Allzunah		17:25	17:28			
24,5		Schöningen Süd		17:37		302		öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Schöningen Süd	Beiwagenzug

Dienstplan für P 46

Schöningen Süd	Wagenzug umfahren und Expressguthkurswagen aufnehmen. Expressgutverladung am Bahnsteig.
Allzunah	
Lederwerke Anst.	
Kelkheim	Expressgutverladung am Bahnsteig
Groß Bieberau	Expressgutverladung am Bahnsteig
Trösel	Expressgutverladung am Bahnsteig
Kreuztal	Expressguthkurswagen wird von Pto 2583 am Schluss abgenommen. Anschließend Wagenzug umfahren und für Folgetag abstellen.

P 46

Schöningen Süd – Kreuztal

Tfz: Elna

Last: 6 Achsen

39 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
24,5		Schöningen Süd			18:16			öBb Fa
20,0		Allzunah		18:25	28			
16,9		Lederwerke Anst.			34			
14,6	40	Kelkheim		38	43		302	
8,8		Groß Bieberau	▱ 46	54	59	47		Zf 47 Ak Fa
5,4		Trösel		19:05	19:10			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		19:18				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Kreuztal	Beiwagenzug
2	Schöningen Süd	Kreuztal	Expressguthkurswagen SNG - HVH

