

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Berlin

Jahresfahrplan 1965/66 – Gültig ab 26.09.1965

Buchfahrplan

Heft Dienst 1

**Dienstbeginn 03:10 Uhr
in Klein Endingen**

enthält die Fahrpläne für die
Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke
Tiefenthal – Klein Endingen

sowie

**Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge**

Nicht für Dritte

Abkürzungen:

AZH	Allzunah	Pw	Packwagen
BLT	Bollstedt	Pwg	Güterzugpackwagen
KEN	Klein Endingen	VB	Triebwagenbeiwagen
KHM	Kelkheim		
SBG	Schönberg		
TTL	Tiefenthal		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 9 sind eingetragen
 - a) □ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10:

öBb	= örtlicher Betriebsbediensteter	Ak	= Ankunftsmeldung
		Fa	= Fahranfrage
Zf	= Zugführer	V	= Verlassensmeldung

- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 10 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.

Dienstplan für P 1731

Klein Endingen Zug an Bahnsteig abstellen

Schönberg

Kelkheim

Allzunah

Bollstedt

Tiefenthal Auf langem Stumpfgleis abstellen (ggf. V15 tauschen – zweitägiger Umlauf)

P 1731 (30.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 35 km/h

Tfz V 15

Last 2 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
17,2	35	Klein Endingen		420			1		Zf
13,5		Schönberg		430	33		1		
10,8		Kelkheim		41	46		2		
6,8		Allzunah		57	500		1		
3,3		Bollstedt		509	512		1		
0,0		Tiefenthal		521			5	vE	Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Tiefenthal	Beiwagen_2
2	Klein Endingen	Tiefenthal	Beiwagen_3

Dienstplan für GmP 8974

Tiefenthal	Zug bilden
Bollstedt	Güterwagen BLT ausstellen
Allzunah	Güterwagen AZH ausstellen
Kelkheim	Güterwagen KHM ausstellen
Schönberg	Güterwagen SBG ausstellen
Klein Endingen	Güterwagen KEN ausstellen

GmP 8974

(72.1)

Tiefenthal—Klein Endingen

Hg max 30 km/h

Tfz V 36

Last 11 Wagen

Mbr 24 G

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
0,0		Tiefenthal		7 41			4		Zf
3,3		Bollstedt		7 52	8 12		1		
6,8		Allzunah		8 23	43		1		
10,8	30	Kelkheim		56	9 36		3		
13,5		Schönberg		9 45	10 05		1		
17,2		Klein Endingen		10 17			1		Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	Klein Endingen	Reisezugwagen_5
2	Tiefenthal	Klein Endingen	Güterzugpackwagen
3	Tiefenthal	Klein Endingen	Eingang unsortiert 1x BLT, 1x AZH, 1x KHM, 1x Stückgut KHM, 2x SBG, 2x KEN, 1x Stückgut KEN

