

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Erfurt

Gültig 22.05. - 24.09.1966

Buchfahrplan

Heft zu Dienst 2

**Dienstbeginn 03:46 Uhr
in Schöningen Süd**

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke

Schöningen Süd – Jonaswalde

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Abkürzungen:

AZH	Allzunah	Anst	Anschlussstelle
HKU	HAKU Anst.	Gl.	Gleis
JWD	Jonaswalde	GSW	geschlossener Stückgutwagen
KHM	Kelkheim	Hp	Haltepunkt
LDW	Lederwerke Anst.	Hst	Haltestelle
SNG	Schöningen Süd	Mbr	Mindestbremsleistung
TSL	Trösel	Pw	Packwagen
UPF	Upflamör Hp (vermutlich: „Über dem Nebelmeer“)	Pwg	Güterzugpackwagen
		Sk	Stückgutkurswagen
		VB	Triebwagenbeiwagen
		vE	vorsichtige Einfahrt
		Zf	Zugführer
		Zlr	Zugleiter

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 9 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10 – siehe Abkürzungsverzeichnis

Dienstplan für N 8653

Schöningen Süd	Zugbildung in Schöningen prüfen (ohne Pwg), Rf nach Schöningen Süd Gleis 2, Pwg an Zugspitze einstellen.
Kelkheim	Wagen zustellen
Allzunah	Wagen zustellen, Wagen für LDW zwischen abstellen (für N 8654)
Trösel	Wagen zustellen, rechtzeitig beim Zlr melden, damit T 1894 in JDW abfahren kann, Kreuzung durchführen
Jonaswalde	Wagen zustellen, Lok in Schuppen auf Gleis 1a abstellen, Lok aus Schuppen an Gleis 4a aufnehmen und N 8654 bilden. Kreuzung durchführen.

N 8653 Mo- Fr (70,1) Schöningen Süd—Jonaswalde

Lok V 36

Last 13 Wagen

24 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug	Einfahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Einfahrt	Zuglaufmeldung durch
						wird überholt durch Zug			
0,0		Schöningen Süd		441					
6,7		Kelkheim	501	557	1892				
9,1		Lederwerke Anst		604					
11,6	30	Allzunah u	611	31			1		
14,4		Trösel u	39	744	1894		1	1894	Zf
17,2		Upflamör Hp u		52					
19,3		HAKU Anst		757					
20,7		Jonaswalde u	801				2		Zf

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Schöningen Süd	Jonaswalde	Güterzugpackwagen
2	Schöningen Süd	Kelkheim	Eingang Kelkheim, 4 Wagen (mit GSW)
3	Schöningen Süd	Jonaswalde	Eingang Jonaswalde, 3 Wagen
4	Schöningen Süd	Trösel	Eingang Trösel, 2 Wagen
5	Schöningen Süd	Allzunah	Eingang Allzunah, 2 Wagen
6	Schöningen Süd	Allzunah	Eingang Lederwerke, 1 Wagen

Dienstplan für N 8654

Jonaswalde	Noch: Lok aus Schuppen an Gleis 4a aufnehmen und N 8654 bilden. Kreuzung durchführen.
Trösel	Wagenausgang einstellen
Allzunah	Wagenausgang einstellen. Wagen für Lederwerke einstellen
Lederwerke Anst	Wagen tauschen
Kelkheim	Wagenausgang einstellen (GSW stehen lassen)
Schöningen Süd	Ortslok zieht Güterwagen ab. Lok umfährt Pwg, fasst Wasser und Kohle und nimmt Reisezugwagen B und Güterwagen für GmP 8655 auf.

N 8654 Mo-Fr (70,1) Jonaswalde—Schöningen Süd

Lok 89.64

Last 11 Wagen

24 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zuglauf-meldung durch
20,7		Jonaswalde u		9 38	1891		3	1891	Zf
19,3		HAKU Anst		42					
17,2		Upflamör Hp u		47					
14,4	30	Trösel u	9 55	10 29			1		Zf
11,6		Allzunah u	10 37	57			1		
9,1		Lederwerke Anst	11 04	11 24					
6,7		Kelkheim	31	12 34	1893				
0,0		Schöningen Süd	12 54						

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Schöningen Süd	Güterzugpackwagen
2	Jonaswalde	Schöningen Süd	Ausgang Jonaswalde, 3 Wagen
3	Trösel	Schöningen Süd	Ausgang Trösel, 2 Wagen
4	Allzunah	Schöningen Süd	Ausgang Allzunah, 1 Wagen
5	Allzunah	Lederwerke Anst	Eingang Lederwerke, 1 Wagen
6	Lederwerke Anst	Schöningen Süd	Ausgang Lederwerke, 1 Wagen
7	Kelkheim	Schöningen Süd	Ausgang Kelkheim, 3 Wagen

Dienstplan für GmP 8655

Schöningen Süd	Noch: Ortslok zieht Güterwg. ab. Lok umfährt Pwg, fasst Wasser und Kohle und nimmt Reisezugwg. B und Güterwg. für GmP 8655 auf.
Kelkheim	Wagen zustellen
Trösel	Wagen zustellen, Kreuzung durchführen
Jonaswalde	Güterwagen zustellen, Reisezugwagen B auf Gleis 3b abstellen, Pwg umfahren und Lok mit Pwg auf Gleis 4a (Lokschuppen) abstellen. Lok aus Gleis 1a aufnehmen und GmP 8658 bilden.

GmP 8655 Mo-Fr (72,1) Schöningen Süd—Jonaswalde

Lok 89.64 Last 9 Wagen 24 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
0,0		Schöningen Süd		14 46					
6,7		Kelkheim	15 06	15 36					
9,1		Lederwerke Anst		43					
11,6	30	Allzunah u	50	53			1		
14,4		Trösel u	16 01	16 54	1898		1	1898	Zf
17,2		Upflamör Hp u	17 02	17 04					
19,3		HAKU Anst		17 09					
20,7		Jonaswalde u	17 13				2		Zf

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Schöningen Süd	Jonaswalde	Güterzugpackwagen
2	Schöningen Süd	Jonaswalde	3 Reisezugwagen (Gr. B)
3	Schöningen Süd	Jonaswalde	Eingang Jonaswalde, 1 Wagen
4	Schöningen Süd	Trösel	Eingang Trösel, 2 Wagen
5	Schöningen Süd	Kelkheim	Eingang Kelkheim, 2 Wagen

Dienstplan für GmP 8658

Jonaswalde	Noch: Lok aus Gleis 1a aufnehmen und GmP 8658 bilden (Wagenausgang einstellen).
Trösel	Nach Kreuzung Wagen aus Pmg 1895 übernehmen und Wagenausgang Trösel einstellen.
Allzunah	Wagen tauschen
Lederwerke Anst	Wagen tauschen
Kelkheim	Wagenausgang mit GSW einstellen
Schöningen Süd	Wagenzug umfahren, Güterwagen nach Schöningen hoch drücken, Pwg und Reisezugwagen C werden von Ortslok nach Gleis 7 abgestellt. Ortslok auf Gleis 8 abstellen.

GmP 8658 Mo-Fr (72,1) Jonaswalde—Schöningen Süd

Lok V 36

Last 12 Wagen

24 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
20,7		Jonaswalde u		18 36			2		Zf
19,3		HAKU Anst		40					
17,2		Upflamör Hp u		45					
14,4	30	Trösel u	18 53	19 31	1895		2	△ 8658	Zf
11,6		Allzunah u	19 39	59			1		
9,1		Lederwerke Anst	20 06	20 26					
6,7		Kelkheim	33	21 24	1899				
0,0		Schöningen Süd	21 44						

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Schöningen Süd	1 Reisezugwagen (Gr. C)
2	Jonaswalde	Schöningen Süd	Güterzugpackwagen
3	Jonaswalde	Schöningen Süd	Ausgang Jonaswalde, 1 Wagen
4	Trösel	Schöningen Süd	Ausgang Trösel, 2 Wagen
5	Trösel	Allzunah	Eingang Allzunah, 1 Wagen
6	Allzunah	Schöningen Süd	Ausgang Allzunah, 2 Wagen
7	Trösel	Lederwerke Anst	Eingang Lederwerke, 1 Wagen
8	Lederwerke Anst	Schöningen Süd	Ausgang Lederwerke, 1 Wagen
9	Kelkheim	Schöningen Süd	Ausgang Kelkheim, 4 Wagen (mit GSW)