


Bahnstationsdatenblatt für die Betriebsstelle:

Stand: 2017

Görzke	Eigentümer	Kürzel	FremoCom Durchwahl
	LHan	Grz	0

Gleisplan



Gleise mit Nummern, Weichen mit W<Nummer>, Ladestellen mit Buchstaben kennzeichnen

Personenverkehr

Gleis	Nutzlänge in cm (Modell)	entspricht in m (Vorbild)	Bahnsteig länge (cm)	Bemerkungen zum Personenverkehr:
1	107	93	66	ACHTUNG! Einfahrt für alle Züge nur in Gleis 1 möglich. Endbahnhof einer Nebenbahn in Epoche 3. Pendler und Schülerverkehr zur Kreisstadt. Kreuzungen und Überholungen: P.-Züge mit G.-Zügen möglichst vermeiden (evtl. Sonderverkehr), dann ausweichen nach Gl.2.
1a	85	74		
11	65	57		
12	169	147		
2	157	137		
3	190	165		

Güterverkehr

	Ladestelle/ Empfänger	Ladegut im Empfang	Ladegut im Versand	Wagen gattungen Ep III	Wagen ladungen/ Woche
11	Güterschuppen	Stückgut		G	5
11	Güterschuppen		Stückgut	G	5
11	Lagerschuppen	Saatgut, Dünger, Torf (Sackware)		G	3
11	Lagerschuppen		Landwirtschaftliche Erzeugnisse	G	2
12	Ladestraße (Bauern der Umgebung)		Zuckerrüben, Kartoffeln (Saisonfracht),	O	1/3
12	Ladestraße (Bauern der Umgebung)		Obst, Gemüse,	G, V, O	2
12	Ladestraße		Grubenholz	O	4
12	Ladestraße (Brennstoffhändler)	Kohle, Diesel,		O, Z	0,5
12	Rampe	landwirtschaftliche Maschinen, Zuchtvieh (Bauern),		G, V, R	0,5
12	Rampe		Schlachtvieh	V, G	0,5
3	Lokschuppen	Kohle		O	0,5

Bemerkungen zum Güterverkehr:

Im Versand überwiegend landwirtschaftliche Güter mit entsprechender Wagengestellung.
 Klein und Großvieh nur bedarfsweise. In der Erntesaison haben die Bauern ein größeres Frachtaufkommen
 die auch als Ganzzüge mit bis zu 4 Wagen abgefahren werden können.

Am ehem. Lokschuppen (Gl. 3) wird das Grubenholz versandfertig bearbeitet.