

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft  
Kreuztal–Schöninger Eisenbahn (KrSE)**

**Dienstplan  
Buchfahrplan  
Zugbildungsvorschrift**  
für  
**Dienst 41**

<p>Gültig vom 28. Mai bis 23. September 1967</p>
--

**enthält die Buchfahrpläne  
und Zugbildungsvorschriften  
für alle Züge des Dienstes  
auf der KrSE**

Abkürzungen:

KZT	Kreuztal	LDW	Lederwerke Anst.
TSL	Trösel	AZH	Allzunah
GSB	Groß Bieberau	SNG	Schöningen Süd
KHM	Kelkheim	VB	Beiw

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
  - a)  $\square$  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
  - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

**Dienstplan für T 31**

<b>Kreuztal</b>	Zug vorbereiten
<b>Trösel</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	
<b>Kelkheim</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Schöningen Süd</b>	Schnelle Wende!

**T 31**

Kreuztal – Schöningen Süd

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			5:15			
5,4		Trösel		5:23	28			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau		33	36			
14,6	50	Kelkheim		45	48			
16,9		Lederwerke Anst.			51			
20,0		Allzunah		56	5:59			
24,5		Schöningen Süd		6:06				öBb Ak

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

**Dienstplan für T 32**

<b>Schöningen Süd</b>	Schnelle Wende!
<b>Allzunah</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Kelkheim</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	Zur Kreuzung wegsetzen.
<b>Trösel</b>	Für die Kreuzung vor erster Weiche anhalten und nach Gleis 2 einfahren. Bei Ausfahrt Grundstellung herstellen.
<b>Kreuztal</b>	Gleich nach Ankunft Expressgutkurswagen abholen und für T35 bereitstellen.

**T 32**

Schöningen Süd – Kreuztal

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			6:17			öBb Fa
20,0		Allzunah		6:24	27			
16,9		Lederwerke Anst.			32			
14,6	50	Kelkheim		35	38			
8,8		Groß Bieberau	33	47	7:07	33		Zf Ak Fa
5,4		Trösel	301	7:12	7:32	301		Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		7:40				

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

**Dienstplan für T 35**

<b>Kreuztal</b>	Vorher Expressgutkurswagen abholen und für T35 bereitstellen.
<b>Trösel</b>	Expressgutverladung am Bahnsteig
<b>Groß Bieberau</b>	Expressgutverladung am Bahnsteig
<b>Kelkheim</b>	Expressgutverladung am Bahnsteig
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Schöningen Süd</b>	Expressgutverladung am Bahnsteig, anschließend Expressgutkurswagen auf Gleis 4 abstellen

**T 35**

Kreuztal – Schöningen Süd

**Tfz: Esslinger VT****Last: 2 Achsen****47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			8:05			
5,4		Trösel		8:13	18			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau		23	28			Zf Ak Fa
14,6	50	Kelkheim		37	52	34		
16,9		Lederwerke Anst.			55			
20,0		Allzunah		9:00	9:03			
24,5		Schöningen Süd		9:10				öBb Ak

**Zugbildung**

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kreuztal	Schöningen Süd	Expressgutwagen HVH - SNG

**Dienstplan für T 36**

<b>Schöningen Süd</b>	Triebwagen am Bahnsteig aufstellen und Zugfahrt vorbereiten
<b>Allzunah</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Kelkheim</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	
<b>Trösel</b>	
<b>Kreuztal</b>	Schnelle Wende!

**T 36**

Schöningen Süd – Kreuztal

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			10:58			öBb Fa
20,0		Allzunah		11:05	11:08			
16,9		Lederwerke Anst.			13			
14,6	50	Kelkheim		16	19	303		
8,8		Groß Bieberau	▢ 36	28	33	1005B		Zf 1005 Ak Fa
5,4		Trösel		38	11:43			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		11:51				

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

**Dienstplan für T 39**

<b>Kreuztal</b>	Schnelle Wende!
<b>Trösel</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	
<b>Kelkheim</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Schöningen Süd</b>	Am Bahnsteig abstellen

**T 39**

Kreuztal – Schöningen Süd

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			12:05			
5,4		Trösel		12:13	18			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau	▢ 39	23	28	504 B		Zf 504 Ak Fa
14,6	50	Kelkheim		37	40			
16,9		Lederwerke Anst.			43			
20,0		Allzunah		48	12:51			
24,5		Schöningen Süd		12:58				öBb Ak

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

**Dienstplan für T 40**

<b>Schöningen Süd</b>	Zug vorbereiten
<b>Allzunah</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Kelkheim</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	
<b>Trösel</b>	
<b>Kreuztal</b>	Triebwagen abstellen

**T 40**

Schöningen Süd – Kreuztal

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			13:30			öBb Fa
20,0		Allzunah		13:37	40			
16,9		Lederwerke Anst.			45			
14,6	50	Kelkheim		48	51			
8,8		Groß Bieberau		14:00	14:05			Zf Ak Fa
5,4		Trösel		10	14:15			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		14:23				

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

**Dienstplan für Orts GSB 1**

<b>Groß Bieberau</b>	15:00 - 18:00 Uhr Rangierdienst mit Werkslok in Groß Bieberau. Mindestens einen Halbzug beladen. Vor Arbeitsbeginn beim Zlr melden!
----------------------	---



**Dienstplan für T 47**

<b>Kreuztal</b>	Zug vorbereiten
<b>Trösel</b>	
<b>Groß Bieberau</b>	Zur Kreuzung wegsetzen.
<b>Kelkheim</b>	
<b>Lederwerke Anst.</b>	
<b>Allzunah</b>	
<b>Schöningen Süd</b>	

**T 47**

Kreuztal – Schöningen Süd

**Tfz: Esslinger VT**

**Last: 0 Achsen**

**47 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			18:22			
5,4		Trösel		18:30	35			Zf Ak Fa
8,8		Groß Bieberau	46	40	19:05	46		Zf Ak Fa
14,6	50	Kelkheim		19:14	17	302		
16,9		Lederwerke Anst.			20			
20,0		Allzunah		25	19:28			
24,5		Schöningen Süd		19:35				öBb Ak

**Zugbildung**

Nr. Von Nach Bemerkung

