

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
Kreuztal–Schöninger Eisenbahn (KrSE)**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**
für
Dienst 44

<p>Gültig vom 28. Mai bis 23. September 1967</p>
--

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der KrSE**

Abkürzungen:

KZT	Kreuztal	LDW	Lederwerke Anst.
TSL	Trösel	AZH	Allzunah
GSB	Groß Bieberau	SNG	Schöningen Süd
KHM	Kelkheim	VB	Beiw

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für G 303

Kreuztal	Nach Abfahrt G 301 Wagenzug aus Ng 8930 aufnehmen. Wagengruppen prüfen!
Trösel	Wagen zustellen, kurzzeitige Stückgutverladung am Schuppen
Groß Bieberau	Wagen zustellen, kurzzeitige Stückgutverladung am Schuppen
Kelkheim	Alle Wagen zustellen, Lz weiter.

G 303

Kreuztal – Kelkheim

Tfz: Elna**Last: 24 Achsen****31 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			8:36			
5,4		Trösel		8:47	9:50			Zf Ak Fa
8,8	30	Groß Bieberau	△ 303	9:58	10:42	502 B		Zf 502 Ak Fa
14,6		Kelkheim		10:57		36		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kreuztal	Trösel	Trösel, Eingang 8x
2	Kreuztal	Groß Bieberau	Groß Bieberau, Eingang 6x
3	Kreuztal	Kelkheim	Kelkheim, Eingang 10x

Dienstplan für Lz 1003

Kelkheim	Vorher Wagen zustellen.
Lederwerke Anst.	
Allzunah	
Schöningen Süd	Lok mit Betriebsstoffen versorgen.

Lz 1003
Kelkheim – Schöningen Süd

Tfz: Elna		Last: 0 Achsen			39 Mindestbr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
14,6	40	Kelkheim			11:48			
16,9		Lederwerke Anst.			52			
20,0		Allzunah			11:58			
24,5		Schöningen Süd		12:07				öBb Ak

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für G 302

Schöningen Süd	Wagen aufnehmen und Ausgangszug bilden.
Allzunah	
Lederwerke Anst.	
Kelkheim	Wagen einstellen (auch Stückgutwagen)
Groß Bieberau	
Trösel	
Kreuztal	Wagenzug nur abstellen (wird Ng 8933).

G 302

Schöningen Süd – Kreuztal

Tfz: Elna**Last: 24 Achsen****31 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			17:45	45		öBb Fa
20,0		Allzunah			57			
16,9		Lederwerke Anst.			18:05			
14,6	30	Kelkheim		18:10	19:26	47	46	
8,8		Groß Bieberau			41			
5,4		Trösel		19:49	19:54			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		20:05				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Kreuztal	Schöningen Süd, Ausgang 14x
2	Kelkheim	Kreuztal	Kelkheim, Ausgang 10x

