

**Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft
Kreuztal–Schöninger Eisenbahn (KrSE)**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**
für
Dienst 43

<p>Gültig vom 28. Mai bis 23. September 1967</p>
--

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der KrSE**

Abkürzungen:

KZT	Kreuztal	LDW	Lederwerke Anst.
TSL	Trösel	AZH	Allzunah
GSB	Groß Bieberau	SNG	Schöningen Süd
KHM	Kelkheim	VB	Beiw

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunftsmeldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahranfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für G 301

Kreuztal	Wagenzug aus Ng 8930 aufnehmen. Wagengruppen prüfen! Sonstige Ladestellen bedient G 303.
Trösel	
Groß Bieberau	
Kelkheim	
Lederwerke Anst.	
Allzunah	
Schöningen Süd	Wagen für AZH und LDW auf Gleis 9 zwischenabstellen (für G 304). Wagen für Schöningen Süd an den diversen Ladestellen zustellen. Anschließend Betriebsstoffe ergänzen.

G 301

Kreuztal – Schöningen Süd

Tfz: Elna		Last: 24 Achsen				31 Mindestbr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0		Kreuztal			7:09			
5,4		Trösel	▢ 301	7:20	27	32		Zf 32 Ak Fa
8,8		Groß Bieberau			35			
14,6	30	Kelkheim		50	55			
16,9		Lederwerke Anst.			8:00			
20,0		Allzunah			8:08			
24,5		Schöningen Süd		8:20		34		öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kreuztal	Schöningen Süd	Schöningen Süd, Eingang 18x
2	Kreuztal	Schöningen Süd	Allzunah, Eingang 4x
3	Kreuztal	Schöningen Süd	Lederwerke Anst., Eingang 2x

Dienstplan für G 304

Schöningen Süd	Wagen für AZH und LDW (stehen Gleis 9) einstellen. Stückgutwagen und sonstiger frühzeitiger Wagenausgang Schöningen Süd einstellen.
Allzunah	Wagen zustellen, Wagen einstellen.
Lederwerke Anst.	Wagen zustellen, Wagen einstellen.
Kelkheim	ggf. Warten, um zu frühe Fahrt zu vermeiden (Gewährung Ladefrist in GSB). Keine Wagen in KHM einstellen!
Groß Bieberau	Wagen einstellen, Stückgutverladung am Bahnsteig
Trösel	Wagen einstellen, Stückgutverladung am Schuppen
Kreuztal	Wagenzug nur abstellen (wird Ng 8933).

G 304

Schöningen Süd – Kreuztal

Tfz: Elna**Last: 24 Achsen****31 Mindestbr**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
24,5		Schöningen Süd			13:57			öBb Fa
20,0		Allzunah		14:09	14:39			ZF Ak Fa
16,9		Lederwerke Anst.		47	15:17			
14,6	30	Kelkheim		15:22	37			
8,8		Groß Bieberau	▢ 304	52	16:47	1007B		Zf 1007 Ak Fa
5,4		Trösel		16:55	18:00			Zf Ak Fa
0,0		Kreuztal		18:11				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Lederwerke Anst.	Lederwerke Anst., Eingang 2x
2	Schöningen Süd	Allzunah	Allzunah, Eingang 4x
3	Schöningen Süd	Kreuztal	Schöningen Süd, Ausgang 4x (vor allem Stückgut!)
4	Allzunah	Kreuztal	Allzunah, Ausgang 4x
5	Lederwerke Anst.	Kreuztal	Lederwerke Anst., Ausgang 2x
6	Groß Bieberau	Kreuztal	Groß Bieberau, Ausgang 6x
7	Trösel	Kreuztal	Trösel, Ausgang 8x

Dienstplan für Orts GSB 2

Groß Bieberau	19:00 - 22:00 Uhr Rangierdienst mit Werkslok in Groß Bieberau. Restliche Schotterwagen beladen. Vor Arbeitsbeginn beim Zlr melden!
----------------------	---
