

**Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
Kleinbahn Herbesthal - Endingen (H-E)**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**
für
Dienst 1

<p>Gültig vom 26. September 1966 bis 23. April 1967</p>

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der Kleinbahn**

Abkürzungen:

HET	Herbesthal	Gwg	Güterwagen
AZH	Allzunah Hst	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
HOK	Hompesch KB	VB	Beiwagen
KHM	Kelkheim	VT	Verbrennungstriebwagen
GSB	Groß Bieberau	vE	vorsichtige Einfahrt
GSH	Großseelheim	Wg	Wagen
HKU	HAKU Anst		
SNG	Schöningen Süd		
DON	Donselen Hp		
SBG	Schönberg Hst		
LDW	Lederwerke Anst		
UPF	Upflamör Hp		
KEN	Klein Endingen		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahanfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für T 51

Kelkheim	VT aufrüsten und am Bahnsteig bereitstellen, Zug vorbereiten
Schöningen Süd	Wende auf T 52

T 51

Kelkheim – Schöningen Süd

Tfz: Esslinger-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
15,7	50	Kelkheim			5:39			
9,6		Groß Bieberau		5:49	51			
6,1		Großseelheim		57	59			
4,1		HAKU Anst.			6:02			
0,0		Schöningen Süd		6:09				öBb Ak

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für T 52

Schöningen Süd	Zug vorbereiten
Groß Bieberau	Kreuzung mit P 151 durchführen
Kelkheim	Abstellen nach Kelkheim Süd

T 52

Schöningen Süd – Kelkheim

Tfz: Esslinger-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Schöningen Süd			6:27			öBb Fa
4,1		HAKU Anst.			34			
6,1		Großseelheim		6:37	39			
9,6		Groß Bieberau	151	45	7:00	151 Schule		Zf Ak Fa
15,7		Kelkheim		7:10				

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für T 54

Schöningen Süd	Mit Expressgutwagen am Bahnsteig aufstellen, Zug vorbereiten
Kelkheim	Expressgutwagen am Güterschuppen zustellen. Dann Abstellung in Kelkheim Süd.

T 54

Schöningen Süd – Kelkheim

Tfz: Esslinger-VT**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Schöningen Süd			10:00			öBb Fa
4,1		HAKU Anst.			07			
6,1		Großseelheim		10:10	15			Zf Ak Fa
9,6		Groß Bieberau		21	10:23			
15,7		Kelkheim		10:33		301		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Schöningen Süd	Kelkheim	Expressgutwagen

Dienstplan für T 55

Kelkheim Am Bahnsteig aufstellen, Zug vorbereiten

Schöningen Süd Wende auf T 56

T 55

Kelkheim – Schöningen Süd

Tfz: Esslinger-VT

Last: 0 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
15,7	50	Kelkheim			12:09			
9,6		Groß Bieberau	□ 55	12:19	24	(334)		Zf Ak Fa
6,1		Großseelheim		30	32			
4,1		HAKU Anst.			12:35			
0,0		Schöningen Süd		12:42				öBb Ak

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für T 56**Schöningen Süd** Zug vorbereiten**Kelkheim** Wende auf T 7**T 56**

Schöningen Süd – Kelkheim

Tfz: Esslinger-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
0,0	50	Schöningen Süd			13:22			öBb Fa
4,1		HAKU Anst.			29			
6,1		Großseelheim		13:32	34			
9,6		Groß Bieberau		40	13:45			Zf Ak Fa
15,7		Kelkheim		13:55		5		

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 7

Kelkheim Wende aus T 56, Zug vorbereiten

Klein Endingen Wende auf T 8

T 7

Kelkheim – Klein Endingen

Tfz: Esslinger-VT

Last: 0 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
14,0	50	Kelkheim			14:09			
18,9		Donselen Hp		14:17	19			
22,1		Schönberg		24	26			
24,3		Lederwerke Anst			30			
24,9		Upflamör Hp		31	14:33			
28,5		Klein Endingen		14:39				Zf Ak

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

Dienstplan für T 8**Klein Endingen** Zug vorbereiten**Kelkheim** Exprssgutwagen abziehen und mit VT abstellen nach Kelkheim Süd**T 8**

Klein Endingen – Kelkheim

Tfz: Esslinger-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
28,5	50	Klein Endingen			14:50			Zf Fa
24,9		Upflamör Hp		14:56	58			
24,3		Lederwerke Anst			59			
22,1		Schönberg		15:03	15:05			
18,9		Donselen Hp		10	15:12			
14,0		Kelkheim		15:20				

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 57

Kelkheim	Nach Abfahrt G 302 VT mit Expressgutwagen aus Abstellung holen, Zug vorbereiten
Schöningen Süd	Expressgutwagen an DB übergeben, Wende auf T 58

T 57

Kelkheim – Schöningen Süd

Tfz: Esslinger-VT

Last: 2 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
15,7	50	Kelkheim			17:26			
9,6		Groß Bieberau		17:36	38			
6,1		Großseelheim		44	46			
4,1		HAKU Anst.			17:49			
0,0		Schöningen Süd		17:56				öBb Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Schöningen Süd	Expressgutwagen

Dienstplan für T 58**Schöningen Süd** Zug vorbereiten**Herbesthal** Wende auf T 13**T 58**

Schöningen Süd – Herbesthal

Tfz: Esslinger-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Schöningen Süd			18:25			öBb Fa
4,1		HAKU Anst.			32			
6,1		Großseelheim		18:35	37			
9,6		Groß Bieberau	△ 58	43	48	(363)		Zf 363 Ak Fa
14,0		Kelkheim		58	19:03	101 11		
8,1		Hompesch KB		19:13	15			
3,6		Allzunah		23	19:28			Zf Ak Fa
0,0		Herbesthal		19:34				

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 13

Herbesthal Zug vorbereiten

Kelkheim Abstellen nach Kelkheim Süd, VT tanken und abrüsten

T 13

Herbesthal – Kelkheim

Tfz: Esslinger-VT

Last: 0 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Herbesthal			20:02			
3,6		Allzunah		20:08	13			Zf Ak Fa
8,1		Hompesch KB		21	20:23			
14,0		Kelkheim		20:33		(371) (364)		

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung