

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Berlin

Jahresfahrplan 1965/66 – Gültig ab 26.09.1965

Buchfahrplan

Heft Dienst 4

**Dienstbeginn 14:53 Uhr
in Klein Endingen**

enthält die Fahrpläne für die
Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke
Tiefenthal – Klein Endingen

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Abkürzungen:

AZH	Allzunah	Pw	Packwagen
BLT	Bollstedt	Pwg	Güterzugpackwagen
KEN	Klein Endingen	VB	Triebwagenbeiwagen
KHM	Kelkheim		
SBG	Schönberg		
TTL	Tiefenthal		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 9 sind eingetragen
 - a) □ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10:

öBb	= örtlicher Betriebsbediensteter	Ak	= Ankunftsmeldung
		Fa	= Fahranfrage
Zf	= Zugführer	V	= Verlassensmeldung

- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 10 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.

Dienstplan für T 1737

Klein Endingen VB aufnehmen

Schönberg

Kelkheim

Allzunah

Bollstedt

Tiefenthal Nach Gleis 2a abstellen

T 1737 (34.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135.0 / VT 135.5

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
17,2		Klein Endingen		15 38			1		Zf
13,5		Schönberg		15 47	49		1		
10,8		Kelkheim		56	59		2		
6,8	40	Allzunah		16 09	16 11		1		
3,3		Bollstedt		19	16 21		1		
0,0		Tiefenthal		16 29			2	vE	Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Tiefenthal	Beiwagen_1

Dienstplan für P 1740

Tiefenthal

Bollstedt

Allzunah

Kelkheim Reisezugwagen ausstellen, Pw geht weiter

P 1740 (30.1) Tiefenthal—Kelkheim

Hg max 40 km/h

Tfz 64 / 91.64

Last 5 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
0,0		Tiefenthal		18 47			1		Zf
3,3		Bollstedt		18 55	58		1		
6,8	40	Allzunah		19 06	19 09		1		
10,8		Kelkheim		19 19			3		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	Kelkheim	Reisezugwagen_4
2	Tiefenthal	Kelkheim	Reisezugwagen_3
3	Tiefenthal	Kelkheim	Reisezugwagen_2
4	Tiefenthal	Kelkheim	Reisezugwagen_1
5	Tiefenthal	Kelkheim	Packwagen_1

Dienstplan für Lzv 1740

Kelkheim Pw mitnehmen!

Schönberg

Klein Endingen Güterwagen einstellen

Lzv 1740 (95.1) Kelkheim—Klein Endingen

Hg max 40 km/h

Tfz 64 / 91.64

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
10,8		Kelkheim		19 56			3		
13,5	40	Schönberg		20 03			1		
17,2		Klein Endingen	20 12				1		Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Klein Endingen	Packwagen_1

Dienstplan für N 8977

- Klein Endingen Güterwagen KEN nach Liste aufnehmen + Stückgutwagen
 Schönberg Güterwagen SBG nach Liste aufnehmen
 Kelkheim Güterwagen KHM nach Liste aufnehmen + Stückgutwagen
 Allzunah Güterwagen AZH nach Liste aufnehmen
 Bollstedt Güterwagen BLT nach Liste aufnehmen
 Tiefenthal

N 8977 (70.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 30 km/h

Tfz 64 / 91.64

Last 13 Wagen

Mbr 24 G

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u. Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungshalt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-meldung durch
17,2		Klein Endingen		21 02			1		Zf
13,5		Schönberg		21 14	34		1		
10,8		Kelkheim		43	22 23		2		
6,8	30	Allzunah		22 36	56		1		
3,3		Bollstedt		23 07	23 27		1		
0,0		Tiefenthal		23 38			5	vE	Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Tiefenthal	Packwagen_1
2	Klein Endingen	Tiefenthal	Ausgang alle Stationen nach Sammel-liste (max. 10 Wagen + 2 Stückgutwagen)