

# Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Frankfurt (M)

---

**Gültig**  
**24.9.1967 – 25.5.1968**

# Buchfahrplan

## Heft DB14

**Dienstbeginn 7:00 Uhr**  
**in Herbesthal**

enthält die Fahrpläne für die

**Personen-, Güter-, und Leerzüge**

der Strecken

KBS 193 Herbesthal – Hagen-Vorhalle  
KBS 193a (Herbesthal –) Grünberg – Jonaswalde

sowie

**Zugbildungsvorschriften**  
für die in diesem Plan behandelten Züge

**Nicht für Dritte**



## Dienstplan für Ng16763

<b>Herbesthal</b>	Zug vorbereiten
<b>Grünberg</b>	Nach Ankunft Gruppe 1 Anschließter Anst und Gruppe 2 HAKU Anst abkuppeln und in Gleis 4 stehen lassen (für Üs18921), Zug umfahren und vorbereiten.
<b>Großseelheim</b>	Wageneingang zustellen, Wagenausgang einstellen
<b>Dremmen</b>	Expressgutwg vorübergehend am Güterschuppen bereitstellen und vor Abfahrt des Zuges wieder einstellen; Wageneingang zustellen, Wagenausgang Großseelheim und Dremmen für Ng16766 (DRM ab 18:05) aufstellen
<b>Jonaswalde</b>	Wageneingang zustellen, Wagenausgang für Ng16766 aufstellen

### Ng16763 (70,1) (Alsfeld) – Herbesthal – Jonaswalde – (Wetzlar) Von Grünberg bis Jonaswalde vereinfachter Nebenbahndienst

Zlok 86

Last 32 Achsen

47 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorsignalabstand	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
10,5	<b>60</b>	<b>Herbesthal</b>			<b>740</b>			
0,0		<b>Grünberg</b>		<b>754</b>	<b>850</b>			
2,2		<b>Anschließter Anst</b>			<b>53</b>			
3,2		<b>HAKU Anst</b>			<b>55</b>			
4,5	<b>50</b>	<b>Großseelheim</b>		<b>857</b>	<b>937</b>			Zf Ak Fa
5,9		<b>Dremmen</b>		<b>943</b>	<b>1103</b>			
12,5		<b>Jonaswalde</b>		<b>1113</b>				Zf Ak

## Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Herbesthal	Grünberg	Anschließer Anst (6x)
2	Herbesthal	Grünberg	HAKU Anst (4x)
3	Herbesthal	Jonaswalde	Jonaswalde (6x)
4	Herbesthal	Dremmen	Dremmen (8x)
5	Herbesthal	Großseelheim	Großseelheim (4x)
6	Großseelheim	Jonaswalde	Großseelheim (4x)
7	Herbesthal	Jonaswalde	Expressgutwg (Leig-Einheit, 4x)

## Dienstplan für Ng16766

<b>Jonaswalde</b>	Zug bilden und vorbereiten
<b>Dremmen</b>	Wagenausgang Dremmen und Großseelheim einstellen
<b>Grünberg</b>	Wagenausgang GBG aufnehmen und in Zug einstellen, Zug umfahren und vorbereiten
<b>Herbesthal</b>	Zug auflösen, Lok abstellen

## Ng16766 (70,1) (Wetzlar) – Jonaswalde – Herbesthal – (Alsfeld) Von Jonaswalde bis Grünberg vereinfachter Nebenbahndienst

Zlok 86

Last 32 Achsen

47 Mindestbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschw. und Beschränkungen km/h	Betriebsstellen, ständige Langsamfahrstellen, verkürzter Vorseignabstand	An der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
12,5	<b>50</b>	<b>Jonaswalde</b>			<b>15<sup>40</sup></b>			Zf Fa
5,9		<b>Dremmen</b>		<b>15<sup>50</sup></b>	<b>18<sup>05</sup></b>	Ptob3883	Pto3884	
4,5		<b>Großseelheim</b>			<b>11</b>			
3,2		<b>HAKU Anst</b>			<b>13</b>			
2,2		<b>Anschließer Anst</b>			<b>15</b>			
17,0	<b>60</b>	<b>Grünberg</b>		<b>18<sup>18</sup></b>	<b>19<sup>15</sup></b>			
10,5		<b>Herbesthal</b>		<b>19<sup>29</sup></b>				

## Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Herbesthal	Expressgutwg (Leig-Einheit, 4x)
2	Jonaswalde	Herbesthal	Großseelheim (4x)
3	Jonaswalde	Herbesthal	Jonaswalde (6x)
4	Dremmen	Herbesthal	Dremmen (8x)
5	Grünberg	Herbesthal	Grünberg (10x)

