

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Magdeburg

Jahresfahrplan 1965/66 – Gültig ab 26.09.1965

Buchfahrplan

Heft Dienst 2

**Dienstbeginn 06:04 Uhr
in Tiefenthal**

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke

Tiefenthal – Klein Endingen

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Abkürzungen:

AZH Allzunah

BLT Bollstedt

KHM Kelkheim

SBG Schönberg

TBB Trösel-Beckersbr.

TTL Tiefenthal

Pw Packwagen

Pwg Güterzugpackwagen

VB Triebwagenbeiwagen

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

1) In Spalte 9 sind eingetragen

a) $\square$ und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,

b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.

2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.

3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10:

öBb = örtlicher
Betriebsbediensteter

Ak = Ankunfts meldung

Fa = Fahranfrage

Zf = Zugführer

V = Verlassensmeldung

Dienstplan für T 1731

Tiefenthal Zug vorbereiten
Klein Endingen Beiwagen umfahren

T 1731 (34.1) Tiefenthal—Klein Endingen

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Be- triebs- stelle km	Hg, zul. Geschw. oder Ge- schwin- digkeits- beschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeits- beschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein- fahrt in Gleis	Kreu- zungs- halt vor Ein- fahrt	Zug- lauf- mel- dung durch
0	40	Tiefenthal		6 49			2		
1,4		HAKU Anst.		52					
4		Trösel-Beckersbr.	7 01	7 03			1		
6,8		Bollstedt	13	15			1		
9,8		Lederwerke Anst.		7 19					
13,8		Klein Endingen	7 25				1		Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	Klein Endingen	VB 140

Dienstplan für T 1732

Klein Endingen Zug vorbereiten

Tiefenthal Beiwagen umfahren und VT+VB auf Gleis 2a abstellen

T 1732 (34.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
13,8		Klein Endingen		8 09			1		Zf
11,2		Lederwerke Anst.		15					
9,5		Bollstedt	8 19	21			1		
5,3	40	Trösel-Beckersbr.	31	38	8477		2	 1732	Zf 8477
1,4		HAKU Anst.		8 47					
0		Tiefenthal	8 50				2		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Tiefenthal	VB 140

Dienstplan für Üa 15455

Tiefenthal Zug vorbereiten
 HAKU Anst. Wagen tauschen
 Tiefenthal Zug auflösen

Üa 15455 (78.1) Tiefenthal—HAKU Anst.—Tiefenthal

Hg max 30 km/h

Tfz V 15

Last 2 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
0		Tiefenthal		10⁵³			5		
1,4	30	HAKU Anst.	10⁵⁷	11²²					
0		Tiefenthal	11²⁶				5		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	HAKU Anst.	HAKU, Eingang 2 Wagen
2	HAKU Anst.	Tiefenthal	HAKU, Ausgang 2 Wagen

Dienstplan für T 1733

Tiefenthal Zug vorbereiten
Klein Endingen Beiwagen umfahren

T 1733 (34.1) Tiefenthal—Klein Endingen

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Be- triebs- stelle km	Hg, zul. Geschw. oder Ge- schwin- digkeits- beschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeits- beschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein- fahrt in Gleis	Kreu- zungs- halt vor Ein- fahrt	Zug- lauf- mel- dung durch
0	40	Tiefenthal		13 31	8478		2		
1,4		HAKU Anst.		34					
4		Trösel-Beckersbr.	13 43	45			1		
6,8		Bollstedt	55	57			1		
9,8		Lederwerke Anst.		14 01					
13,8		Klein Endingen	14 07				1		Zf

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	Klein Endingen	VB 140

Dienstplan für T 1734

Klein Endingen Zug vorbereiten

Tiefenthal Beiwagen umfahren und auf Gleis 2a abstellen

T 1734 (34.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 1 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Be- triebs- stelle km	Hg, zul. Geschw. oder Ge- schwin- digkeits- beschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeits- beschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein- fahrt in Gleis	Kreu- zungs- halt vor Ein- fahrt	Zug- lauf- mel- dung durch
13,8	40	Klein Endingen		15 18			1		Zf
11,2		Lederwerke Anst.		24					
9,5		Bollstedt	15 28	30			1		
5,3		Trösel-Beckersbr.	40	42			1		
1,4		HAKU Anst.		15 51					
0		Tiefenthal	15 54				2		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Tiefenthal	VB 140

Dienstplan für Üa 15457

Tiefenthal Zug vorbereiten
 HAKU Anst. Wagen tauschen
 Tiefenthal Zug auflösen

Üa 15457 (78.1) Tiefenthal—HAKU Anst.—Tiefenthal

Hg max 30 km/h

Tfz V 15

Last 2 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
0		Tiefenthal		17³⁹			5		
1,4	30	HAKU Anst.	17⁴³	18⁰⁸					
0		Tiefenthal	18¹²				5		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Tiefenthal	HAKU Anst.	HAKU, Eingang 2 Wagen
2	HAKU Anst.	Tiefenthal	HAKU, Ausgang 2 Wagen

Dienstplan für T 1737

Tiefenthal Zug vorbereiten

Klein Endingen

T 1737 (34.1) Tiefenthal—Klein Endingen

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 0 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Be- triebs- stelle km	Hg, zul. Geschw. oder Ge- schwin- digkeits- beschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeits- beschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein- fahrt in Gleis	Kreu- zungs- halt vor Ein- fahrt	Zug- lauf- mel- dung durch
0		Tiefenthal		19²⁴			2		
1,4		HAKU Anst.		27					
4		Trösel-Beckersbr.	19³⁶	46	8480		2	8480	Zf
6,8	40	Bollstedt	56	58			1		
9,8		Lederwerke Anst.		20⁰²					
13,8		Klein Endingen	20⁰⁸				1		Zf

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

Dienstplan für T 1736

Klein Endingen Zug vorbereiten

Tiefenthal Triebwagen auf Gleis 2a abstellen und mit VB kuppeln

T 1736 (34.1) Klein Endingen—Tiefenthal

Hg max 40 km/h

Tfz VT 135

Last 0 Wagen

Mbr 24 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Be- triebs- stelle km	Hg, zul. Geschw. oder Ge- schwin- digkeits- beschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeits- beschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durch- fahrt	Kreu- zung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Ein- fahrt in Gleis	Kreu- zungs- halt vor Ein- fahrt	Zug- lauf- mel- dung durch
13,8		Klein Endingen		20 59			1		Zf
11,2		Lederwerke Anst.		21 05					
9,5		Bollstedt	21 09	11			1		
5,3	40	Trösel-Beckersbr.	21	28	8479		2	 1736	Zf 8479
1,4		HAKU Anst.		21 37					
0		Tiefenthal	21 40				2		

Zugbildung

Nr. Von Nach Bemerkung

