

**Deutsche Reichsbahn
Rbd Erfurt**

Gültig vom 27.09.1964 - 29.05.1965

Buchfahrplan

P2

enthält die Fahrpläne für die

**Personen-, Güter-, und Leerzüge
der Strecke**

**KBS 204k
Klein Endingen - Quenstedt**

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

PmG1251 (32,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok V36 / 91.64

Last 20 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt			4 36			
20,8		Schönberg		4 49	52			
14,7		Allzunah		5 04	5 07			
10,5	40	Bollstedt	□ 1251	15	25	3600		Zf
6,3		Arnsdorf		33	36			
6,3		Klein Endingen		5 49				öBb

QST einstellen Personenwagen11
einstellen Personenwagen12
einstellen Personenwagen13
einstellen Packwagen14
einstellen Ausgang QST (alle Orte) 3 Wagen

KEN ausstellen Personenwagen11 } *46.2a*
ausstellen Personenwagen12
umfahren Personenwagen13
umfahren Packwagen14
ausstellen Ausgang QST (alle Orte) 3 Wagen

GmP9768 (72,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok V36 / 91.64

Last 20 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			6 53			öBb
6,3		Arnsdorf	□ 9768	7 10	7 25	3603		Zf
10,5		Bollstedt		36	46			
14,7	30	Allzunah		57	8 07			Zf
20,8		Schönberg	□ 9768	8 23	43	1253		Zf
20,8		Quenstedt	3602	9 00			3602	

KEN einstellen Packwagen14
einstellen Personenwagen13
einstellen Eingang alle Orte 5 Wagen

Alle Orte ausstellen Eingang alle Orte 5 Wagen
einstellen Ausgang alle Orte 5 Wagen

QST umfahren Packwagen14
umfahren Personenwagen13
ausstellen Ausgang alle Orte 5 Wagen

T3605 (34,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok VT135 Last 0 Achsen Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1	40	Quenstedt	9772		12 14	9772		
20,8		Schönberg		12 27	29			
14,7		Allzunah		41	46			Zf
10,5		Bollstedt		54	56			
6,3		Arnsdorf	9774	13 04	13 14	9774		Zf
6,3		Klein Endingen		13 27				öBb

T3604 (34,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok VT135 Last 2 Achsen Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0	40	Klein Endingen			14 18			öBb
6,3		Arnsdorf		14 31	33			
10,5		Bollstedt		41	46			Zf
14,7		Allzunah		54	59			Zf
20,8		Schönberg		15 11	15 13			
20,8		Quenstedt	□ 3604	15 26			9774	

KEN einstellen VB140
QST umfahren VB140

PmG1261 (32,1) Quenstedt – Klein Endingen

Lok V15

Last 12 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
27,1		Quenstedt	3606		18 25	3606		
20,8		Schönberg		18 38	43			
14,7		Allzunah	□ 1261	55	19 05	1258		Zf
10,5	35	Bollstedt		19 13	18			
6,3		Arnsdorf		26	29			
6,3		Klein Endingen		19 42				öBb

QST einstellen Personenwagen21
einstellen Packwagen22
einstellen Stückgutsammelwagen
einstellen Ausgang QST (alle Orte) 1 Wagen

KEN umfahren Personenwagen21
umfahren Packwagen22
ausstellen Stückgutsammelwagen
ausstellen Ausgang QST (alle Orte) 1 Wagen

GmP9776 (72,1) Klein Endingen – Quenstedt

Lok V15

Last 14 Achsen

Mbr 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle	Höchstgeschw. und Beschränkungen	Betriebsstellen, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	an der Trapeztafel hält Zug	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldung durch
km	km/h							
0,0		Klein Endingen			20 09			öBb
6,3		Arnsdorf		20 26	36			
10,5		Bollstedt	□ 9776	47	21 07	3609		Zf
14,7	30	Allzunah		21 18	28			
20,8		Schönberg		44	54			Zf
20,8		Quenstedt	3610	22 11			3610	

KEN einstellen Packwagen22
einstellen Personenwagen21
einstellen Eingang alle Orte 3 Wagen

Alle Orte ausstellen Eingang alle Orte 3 Wagen
einstellen Ausgang alle Orte 3 Wagen

QST ausstellen Packwagen22
ausstellen Personenwagen21
ausstellen Ausgang alle Orte 3 Wagen

Lok in Schuppen

Gl. 4, Ri ->