

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Schwerin

Gültig 28.05. - 23.09.1967

Buchfahrplan

Heft zu Dienst 1

**Dienstbeginn 03:33 Uhr
in Jonaswalde**

enthält die Fahrpläne für die

Personen-, Güter-, und Leerzüge

der Strecke

Tiefenthal – Jonaswalde

sowie

Zugbildungsvorschriften
für die in diesem Plan behandelten Züge

Nicht für Dritte

Abkürzungen:

AZH	Allzunah	Anst	Anschlussstelle
BLT	Bollstedt	Gl.	Gleis
DRM	Dremmen	GSW	geschlossener Stückgutwagen
HKU	HAKU Anst.	Hp	Haltepunkt
JWD	Jonaswalde	Hst	Haltestelle
KEN	Klein Endingen	Mbr	Mindestbremsleistung
KHM	Kelkheim	öBb	örtlicher Betriebsbediensteter
LDW	Lederwerke Anst.	Pw	Packwagen
TSL	Trösel	Pwg	Güterzugpackwagen
TTL	Tiefenthal	VB	Triebwagenbeiwagen
UPF	Upflamör Hp (vermutlich: „Über dem Nebelmeer“)	Zf	Zugführer
		Zlr	Zugleiter

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 9 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10 – siehe Abkürzungsverzeichnis

Dienstplan für PmG 2372

Jonaswalde	Zug bilden und vorbereiten, Wagenausgang einstellen, bei Lok- und Reisezugwagen auf Umlaufkarten achten
Tiefenthal	Wagenzug abhängen, Ortslok stellt Wagen nach Gl. 5 Mitte, Zuglok geht auf N 8691.

PmG 2372 Mo-Fr (32,1) Jonaswalde—Tiefenthal

Lok 91.3-18

Last 8 Wagen

37 Mbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug — wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
21,7	30	Jonaswalde u		433			2		Zf
18,2		Allzunah u Hst	442	45					
15,1		Kelkheim	53	58					
11,6		Upflamör u Hp	507	510					
10,5		Lederwerke Anst		13					
8,4		Bollstedt u	18	21			1		
4,9		Trösel u	30	537			1		Zf
0,0		Tiefenthal	550						

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Tiefenthal	Packwagen (Pw1)
2	Jonaswalde	Tiefenthal	4 Personenwagen (Rz1a-d)
3	Jonaswalde	Tiefenthal	Ausgang Jonaswalde, 3 Wagen

Dienstplan für N 8691 (Einsatz als Lokführer)

Tiefenthal	Zug vorbereiten, Lok kommt mit PmG 2372.
Trösel	Kreuzung durchführen, keine Wagen ein- oder ausstellen
Bollstedt	Wagen tauschen, Wagenausgang läuft bis KHM mit, Stückgutverladung am Bahnsteig
Kelkheim	Wagen tauschen, Wagenausgang KHM und BLT nach Gl. 4 abstellen, Üa 15430 vorbereiten
Allzunah Hst	Wagen zustellen (i.d.R. nur Abstellen möglich, da noch belegt)
Jonaswalde	Wagen zustellen, Kreuzung mit T 2377 durchführen, ab 14:30 Uhr GmP 8692 bilden, Dienst 3 verlässt nach Üa15430 den Zug

N 8691 Mo-Fr (70,1) Tiefenthal—Jonaswalde

Lok 91.3-18		Last 12 Wagen							37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0,0		Tiefenthal		8 18						
4,9		Trösel u	8 31	58	2374		1	2374	Zf	
8,4		Bollstedt u	9 07	9 32			1		Zf	
10,5	30	Lederwerke Anst		37						
11,6		Upflamör u Hp		40						
15,1		Kelkheim	49	12 04						
18,2		Allzunah u Hst	12 12	12 32						
21,7		Jonaswalde u	12 41		2378		2	□ 8691	Zf	

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Tiefenthal	Jonaswalde	Güterzugbegleitwagen (Pwg1)
2	Bollstedt	Kelkheim	Ausgang Bollstedt, 2 Wagen
3	Tiefenthal	Bollstedt	Eingang Bollstedt, 2 Wagen
4	Tiefenthal	Kelkheim	Eingang Kelkheim, 4 Wagen (mit GSW)
5	Tiefenthal	Jonaswalde	Eingang Jonaswalde, 3 Wagen (mit GSW)
6	Tiefenthal	Allzunah Hst	Eingang Allzunah, 2 Wagen
7	Tiefenthal	Kelkheim	Eingang Lederwerke, 1 Wagen

Dienstplan für Üa 15430 (Einsatz als Lokführer)

Kelkheim	Zug vorbereiten, verkehrt als gezogene Sperrfahrt
Lederwerke Anst	Wagen tauschen, Rückfahrt geschoben
Kelkheim	Wagenausgang LDW nach Gl. 4 abstellen, Dienst 3 verlässt nach Üa15430 den Zug

Üa 15430 Mo-Fr (78,1) Kelkheim—Lederwerke Anst—Kelkheim

Sperrfahrt, Lederwerke Anst—Kelkheim: Lok schiebt

Lok 91.3-18		Last 1 Wagen								37 Mbr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15,1		Kelkheim		10 44						
11,6	30	Upflamör u Hp		53						
10,5	20	Lederwerke Anst	10 56	11 16						
11,6		Upflamör u Hp		11 20						
15,1		Kelkheim	11 34							

Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Kelkheim	Lederwerke Anst	Eingang Lederwerke, 1 Wagen
1	Lederwerke Anst	Kelkheim	Ausgang Lederwerke, 1 Wagen

Dienstplan für GmP 8692 (Einsatz als Lokführer)

Jonaswalde	Kreuzung mit T 2377 durchführen und ab 14:30 Uhr GmP 8692 bilden (GSW einstellen).
Allzunah Hst	Wagenausgang einstellen und Wageneingang an Rampe stellen.
Kelkheim	Wagenausgang (mit GSW) einstellen, Wageneingang für LDW, BLT und TSL von Zugschluss PmG 2379 aufnehmen.
Lederwerke Anst	Wagen tauschen
Bollstedt	Wagen tauschen, Stückgutverladung am Bahnsteig
Trösel	Wagen tauschen (GSW mitnehmen)
Tiefenthal	Lok und Personenwagen abhängen und händisch nach Gl. 1 umsetzen (für P 2381). Dienst 1 hilft beim Abräumen des Wagenzugs mit.

GmP 8692 Mo-Fr (72,1) Jonaswalde—Tiefenthal

Lok 91.3-18		Last 15 Wagen						37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21,7		Jonaswalde u		16 10	2377		2	2377	Zf
18,2		Allzunah u Hst	16 19	34					
15,1		Kelkheim	42	18 02	2379				
11,6	30	Upflamör u Hp	18 11	14					
10,5		Lederwerke Anst	17	32					
8,4		Bollstedt u	37	52			1		
4,9		Trösel u	19 01	19 41			1		Zf
0,0		Tiefenthal	19 54						

Zugbildung (ab Gruppe 2 Reihung beliebig)

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Tiefenthal	1 Personenwagen (Rz3)
2	Jonaswalde	Tiefenthal	Güterzugbegleitwagen (Pwg1)
3	Jonaswalde	Tiefenthal	Ausgang Jonaswalde, 1 Wagen (nur GSW)
4	Allzunah Hst	Tiefenthal	Ausgang Allzunah, 3 Wagen
5	Kelkheim	Tiefenthal	Ausgang Kelkheim, 4 Wagen (mit GSW)
6	Kelkheim	Lederwerke Anst	Eingang Lederwerke, 1 Wagen
7	Kelkheim	Bollstedt	Eingang Bollstedt, 1 Wagen
8	Kelkheim	Trösel	Eingang Trösel, 1 Wagen
9	Lederwerke Anst	Tiefenthal	Ausgang Lederwerke, 1 Wagen
10	Bollstedt	Tiefenthal	Ausgang Bollstedt, 2 Wagen
11	Trösel	Tiefenthal	Ausgang Trösel, 3 Wagen (mit GSW)

