

# **Deutsche Reichsbahn**

## **Reichsbahndirektion Schwerin**

---

**Gültig 28.05. - 23.09.1967**

# **Buchfahrplan**

## **Heft zu Dienst 2**

**Dienstbeginn 05:29 Uhr  
in Tiefenthal**

enthält die Fahrpläne für die

**Personen-, Güter-, und Leerzüge**

der Strecke

**Tiefenthal – Jonaswalde**

sowie

**Zugbildungsvorschriften**  
für die in diesem Plan behandelten Züge

**Nicht für Dritte**



**Abkürzungen:**

AZH	Allzunah	Anst	Anschlussstelle
BLT	Bollstedt	Gl.	Gleis
DRM	Dremmen	GSW	geschlossener Stückgutwagen
HKU	HAKU Anst.	Hp	Haltepunkt
JWD	Jonaswalde	Hst	Haltestelle
KEN	Klein Endingen	Mbr	Mindestbremsleistung
KHM	Kelkheim	öBb	örtlicher Betriebsbediensteter
LDW	Lederwerke Anst.	Pw	Packwagen
TSL	Trösel	Pwg	Güterzugpackwagen
TTL	Tiefenthal	VB	Triebwagenbeiwagen
UPF	Upflamör Hp (vermutlich: „Über dem Nebelmeer“)	Zf	Zugführer
		Zlr	Zugleiter

**Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen**

- 1) In Spalte 9 sind eingetragen
  - a)  $\square$  und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
  - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 7 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 10 – siehe Abkürzungsverzeichnis

## Dienstplan für T 2373

**Tiefenthal** Zug vorbereiten

**Jonaswalde** Beiwagen umfahren

### T 2373 Mo-Fr (34,1) Tiefenthal—Jonaswalde

VT 135

Last 1 Wagen

37 Mbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lage der Betriebsstelle km	Hg, zul. Geschw. oder Geschwindigkeitsbeschr. km/h	Betriebsstelle, Grund u Lage der ständigen Geschwindigkeitsbeschränkung, verkürzter Vorsignalabstand	Ankunft	Abfahrt oder Durchfahrt	Kreuzung mit Zug	überholt Zug — wird überholt durch Zug	Ein-fahrt in Gleis	Kreuzungs-halt vor Ein-fahrt	Zug-lauf-mel-dung durch
0,0		<b>Tiefenthal</b>		<b>6 19</b>					
4,9		<b>Trösel u</b>	<b>6 29</b>	<b>36</b>			1		Zf
8,4		<b>Bollstedt u</b>	<b>43</b>	<b>45</b>			1		
10,5	<b>40</b>	Lederwerke Anst		<b>49</b>					
11,6		Upflamör u Hp	<b>51</b>	<b>53</b>					
15,1		<b>Kelkheim</b>	<b>7 00</b>	<b>7 03</b>					
18,2		Allzunah u Hst	<b>09</b>	<b>7 11</b>					
21,7		<b>Jonaswalde u</b>	<b>7 18</b>				3		Zf

## Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Tiefenthal	Jonaswalde	Beiwagen (VB 1)

## Dienstplan für T 2374

<b>Jonaswalde</b>	Zug vorbereiten
<b>Tiefenthal</b>	Gleich nach Ankunft Beiwagen umfahren (bevor T 2332 ankommt) und VT und VB nach Gl. 2a abstellen.

### T 2374 Mo-Fr (34,1) Jonaswalde—Tiefenthal

VT 135		Last 1 Wagen							37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21,7		<b>Jonaswalde u</b>		<b>802</b>			3		Zf	
18,2		Allzunah u Hst	<b>809</b>	<b>11</b>						
15,1		<b>Kelkheim</b>	<b>17</b>	<b>20</b>						
11,6	<b>40</b>	Upflamör u Hp	<b>27</b>	<b>29</b>						
10,5		Lederwerke Anst		<b>31</b>						
8,4		<b>Bollstedt u</b>	<b>35</b>	<b>37</b>			1			
4,9		<b>Trösel u</b>	<b>44</b>	<b>851</b>	8691		2	▢ 2374	Zf 8691	
0,0		<b>Tiefenthal</b>	<b>901</b>							

### Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Tiefenthal	Beiwagen (VB 1)

## Dienstplan für Üb 15431 & Üb 15432

<b>Tiefenthal</b>	Zug vorbereiten
<b>Trösel</b>	Wagen tauschen und Rückfahrt als Üb 15432 vorbereiten.
<b>Tiefenthal</b>	Mithilfe beim Abräumen des Wagenzug. Lok nach Gl. 5b für Üb 15435 umsetzen.

### Üb 15431 Mo-Fr (76,1) Tiefenthal—Trösel

Lok V 15 Last 4 Wagen 37 Mbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,0	<b>30</b>	Tiefenthal		<b>10 02</b>					
4,9		Trösel u	<b>10 15</b>				1		Zf

### Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Tiefenthal	Trösel	Eingang Trösel, 4 Wagen (mit GSW)

### Üb 15432 Mo-Fr (76,1) Trösel—Tiefenthal

Lok V 15 Last 3 Wagen 37 Mbr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,9	<b>30</b>	Trösel u		<b>11 12</b>			1		Zf
0,0		Tiefenthal	<b>11 25</b>						

### Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Trösel	Tiefenthal	Ausgang Trösel, 3 Wagen

## Dienstplan für T 2377

<b>Tiefenthal</b>	Zug vorbereiten
<b>Jonaswalde</b>	Beiwagen umfahren, dann VT+VB nach Gl. 4a abstellen

### T 2377 Mo-Fr (34,1) Tiefenthal—Jonaswalde

VT 135		Last 1 Wagen							37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0,0		<b>Tiefenthal</b>		<b>13 10</b>						
4,9		<b>Trösel u</b>	<b>13 20</b>	<b>27</b>			1		Zf	
8,4		<b>Bollstedt u</b>	<b>34</b>	<b>36</b>			1			
10,5	<b>40</b>	<b>Lederwerke Anst</b>		<b>40</b>						
11,6		<b>Upflamör u Hp</b>	<b>42</b>	<b>44</b>						
15,1		<b>Kelkheim</b>	<b>51</b>	<b>14 04</b>	2378					
18,2		<b>Allzunah u Hst</b>	<b>14 10</b>	<b>14 12</b>						
21,7		<b>Jonaswalde u</b>	<b>14 19</b>		8692		3	▢ 2377	Zf	

### Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Tiefenthal	Jonaswalde u	Beiwagen (VB 1)

## Dienstplan für GmP 8692 (Einsatz als Zugführer & Rangierer)

<b>Jonaswalde</b>	Kreuzung mit T 2377 durchführen und ab 14:30 Uhr GmP 8692 bilden (GSW einstellen).
<b>Allzunah Hst</b>	Wagenausgang einstellen und Wageneingang an Rampe stellen.
<b>Kelkheim</b>	Wagenausgang (mit GSW) einstellen, Wageneingang für LDW, BLT und TSL von Zugschluss PmG 2379 aufnehmen.
<b>Lederwerke Anst</b>	Wagen tauschen
<b>Bollstedt</b>	Wagen tauschen, Stückgutverladung am Bahnsteig
<b>Trösel</b>	Wagen tauschen (GSW mitnehmen)
<b>Tiefenthal</b>	Lok und Personenwagen abhängen und händisch nach Gl. 1 umsetzen (für P 2381). Dienst 1 hilft beim Abräumen des Wagenzugs mit.

### GmP 8692 Mo-Fr (72,1) Jonaswalde—Tiefenthal

Lok 91.3-18		Last 15 Wagen						37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21,7		<b>Jonaswalde u</b>		<b>16 10</b>	2377		2	2377	Zf
18,2		Allzunah u Hst	<b>16 19</b>	<b>34</b>					
15,1		<b>Kelkheim</b>	<b>42</b>	<b>18 02</b>	2379				
11,6	<b>30</b>	Upflamör u Hp	<b>18 11</b>	<b>14</b>					
10,5		Lederwerke Anst	<b>17</b>	<b>32</b>					
8,4		<b>Bollstedt u</b>	<b>37</b>	<b>52</b>			1		
4,9		<b>Trösel u</b>	<b>19 01</b>	<b>19 41</b>			1		Zf
0,0		<b>Tiefenthal</b>	<b>19 54</b>						



**Zugbildung (ab Gruppe 2 Reihung beliebig)**

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Jonaswalde	Tiefenthal	1 Personenwagen (Rz3)
2	Jonaswalde	Tiefenthal	Güterzugbegleitwagen (Pwg1)
3	Jonaswalde	Tiefenthal	Ausgang Jonaswalde, 1 Wagen (nur GSW)
4	Allzunah Hst	Tiefenthal	Ausgang Allzunah, 3 Wagen
5	Kelkheim	Tiefenthal	Ausgang Kelkheim, 4 Wagen (mit GSW)
6	Kelkheim	Lederwerke Anst	Eingang Lederwerke, 1 Wagen
7	Kelkheim	Bollstedt	Eingang Bollstedt, 1 Wagen
8	Kelkheim	Trösel	Eingang Trösel, 1 Wagen
9	Lederwerke Anst	Tiefenthal	Ausgang Lederwerke, 1 Wagen
10	Bollstedt	Tiefenthal	Ausgang Bollstedt, 2 Wagen
11	Trösel	Tiefenthal	Ausgang Trösel, 3 Wagen (mit GSW)

## Dienstplan für P 2381

<b>Tiefenthal</b>	Zug vorbereiten, Lok und 1 Personenwagen kommen erst mit GmP 8692.
<b>Trösel</b>	Kreuzung durchführen
<b>Jonaswalde</b>	Wagenzug umfahren und nach Gl. 3b Ende stellen, Lok auf Gl. 4a abstellen.

### P 2381 Mo-Fr (30,1) Tiefenthal—Jonaswalde

Lok 91.3-18		Last 4 Wagen						37 Mbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,0		<b>Tiefenthal</b>		<b>21 02</b>					
4,9		<b>Trösel u</b>	<b>21 15</b>	<b>35</b>	2382		1	2382	Zf
8,4		<b>Bollstedt u</b>	<b>44</b>	<b>47</b>			1		
10,5	<b>30</b>	Lederwerke Anst		<b>52</b>					
11,6		Upflamör u Hp	<b>55</b>	<b>58</b>					
15,1		<b>Kelkheim</b>	<b>22 07</b>	<b>22 12</b>					
18,2		Allzunah u Hst	<b>20</b>	<b>22 23</b>					
21,7		<b>Jonaswalde u</b>	<b>22 32</b>				3		Zf

### Zugbildung

Nr.	von	nach	Bemerkungen
1	Tiefenthal	Jonaswalde	1 Personenwagen (Rz3)
2	Tiefenthal	Jonaswalde	2 Personenwagen (Rz2+b)
3	Tiefenthal	Jonaswalde	Packwagen (Pw2)

