

Deutsche Bundesbahn

Bundesbahndirektion Stuttgart

Bahnhofsfahrordnung Schöningen Süd

Gültig vom 24.9.1967 – 25.5.1968

1	2	3	4	5	6	7
Ankunft	Abfahrt	Zug	Gleis Nr.	von	nach	Bemerkung
	05:16	T 2	1		Hehlen	Zug vorbereiten
06:04		T 1	1	Hehlen		Wende auf T 6
	07:02	T 6	1		Hehlen	Zug vorbereiten
06:54		P 3	2	Hehlen		Zlok, Packwg 1 und Sitzwg Bi 1+2 gehen über auf PmG 8 (SNG ab 8:13). Sitzwg Bi 3+4 auf Gleis 8 abstellen (für T 16). Anschließend Güterwagen für KHM sowie ODT bis HOK einstellen.
07:32		T 5	1	Hehlen		VT am Bahnsteig abstellen
	08:13	PmG 8	2		Hehlen	noch Zlok, Packwg 1 und Bi 1+2 gehen über auf PmG 8 (SNG ab 8:13). Anschließend Güterwagen für KHM und ODT bis HOK einstellen. Reihung wichtig! Zug vorbereiten.
	09:08	Ü 1 Spf	2		Anschließer Anst	Empfang SNG einstellen, Zug vorbereiten (verkehrt geschoben und/oder gezogen)
09:46		Ü 1 Spf	2	Anschließer Anst		Versand gemäß Zielbf in Züge einstellen
	10:41	T 12	1		Hehlen	Zug vorbereiten
12:04		G 303 St	2	Hehlen		Zug auflösen, Wagen an Ortslok übergeben (Zustellung SNG und Übergabe an DB). Zlok abstellen (Ü auf G 306, SNG ab 13:53)
12:58		T 59 St	2	Hehlen		Stückgutkurswg (Sk) am Bahnsteig stehen lassen - Ortslok übernimmt ihn später und stellt ihn vor den GSW am Güterschuppen für T 20. VT holt Verstärkungswagen von Gleis 8 und stellt sich wieder am Bahnsteig auf. Zug vorbereiten.
	13:19	T 16	2		Hehlen	noch VT holt Verstärkungswagen von Gleis 8 und stellt sich wieder am Bahnsteig auf. Zug vorbereiten.
	13:53	G 306	1		Hehlen	Wagen von DB für HLN und WNZ sowie Versand SNG nach HVH einstellen, Zug vorbereiten
14:31		T 15	1	Hehlen		VT auf Gleis 3 abstellen (Ü auf T 20, SNG ab 16:24). Erst vor dem Aufstellen für T 20 Stückgutwagen aufnehmen.
15:32		T 17	1	Hehlen		Am Bahnsteig grenzzeichenfrei abstellen und Wagenzug erst um 17:20 Uhr umfahren für T 22.
	16:24	T 20 St	2		Hehlen	Um 16 Uhr Stückgutwagen aufnehmen und für Abfahrt aus Gleis 2 aufstellen. Zug vorbereiten.
	17:10	Ü 2 Spf	2		Anschließer Anst	Empfang HVH (aus G 303) einstellen, Zug vorbereiten (verkehrt geschoben und/oder gezogen)
17:48		Ü 2 Spf	2	Anschließer Anst		Versand gemäß Zielbf in Züge einstellen
	17:59	T 22	1		Hehlen	noch am Bahnsteig grenzzeichenfrei abstellen und Wagenzug erst um 17:20 Uhr umfahren für T 22. Zug vorbereiten.
18:37		PmG 23	2	Hehlen		Güterwagen an DB übergeben, mit Packwg 2 und 2 Bi Zug P 26 bilden, Zug vorbereiten
	19:40	P 26	2		Hehlen	Zug vorbereiten
19:32		T 25	1	Hehlen		Wende auf T 28
	20:54	T 28	1		Hehlen	Zug vorbereiten
21:24		T 27	1	Hehlen		Am Bahnsteig abstellen für Folgetag. Personal übernachtet im EG.