

**Deutsche Eisenbahn-Gesellschaft
Kleinbahn Herbesthal - Endingen (H-E)**

**Dienstplan
Buchfahrplan
Zugbildungsvorschrift**
für
Dienst 2

<p>Gültig vom 26. September 1966 bis 23. April 1967</p>

**enthält die Buchfahrpläne
und Zugbildungsvorschriften
für alle Züge des Dienstes
auf der Kleinbahn**

Abkürzungen:

HET	Herbesthal	Gwg	Güterwagen
AZH	Allzunah Hst	Gsw	geschlossener Stückgutwagen
HOK	Hompesch KB	VB	Beiwagen
KHM	Kelkheim	VT	Verbrennungstriebwagen
GSB	Groß Bieberau	vE	vorsichtige Einfahrt
GSH	Großseelheim	Wg	Wagen
HKU	HAKU Anst		
SNG	Schöningen Süd		
DON	Donselen Hp		
SBG	Schönberg Hst		
LDW	Lederwerke Anst		
UPF	Upflamör Hp		
KEN	Klein Endingen		

Erläuterungen zu den Buchfahrplantabellen

- 1) In Spalte 4 sind eingetragen
 - a) \square und die Zugnummer, wenn der eigene Zug an der Trapeztafel halten soll,
 - b) die Zugnummer eines anderen Zuges allein, wenn dieser an der Trapeztafel halten soll.
- 2) Der Zug des Fahrplans überholt die in Spalte 8 unterstrichenen Züge und wird von den nicht unterstrichenen Zügen überholt.
- 3) Bedeutung der Abkürzungen in Spalte 9:

öBb = örtlicher Betriebsbediensteter	Ak = Ankunfts meldung
Zf = Zugführer	Fa = Fahanfrage
	V = Verlassensmeldung
- 4) Ist bei Kreuzungen oder Überholungen eine Zuglaufmeldung für einen anderen Zug zu geben, so ist in Spalte 9 ein entsprechender Hinweis angebracht: „Zf 8073 Ak“ oder „Zf Ak auch für 8072“.
- 5) In den Spalten 4, 7-9 sind die Verkehrs- und Meldetage nach den Vorbemerkungen zum Buchfahrplan [Teil A] Abschnitt C angegeben, die Meldetage jedoch nur, wenn sie von des Verkehrstagen des dargestellten Zuges abweichen.

Dienstplan für T 2

Klein Endingen	VT aufrüsten und mit Bei-/Steuerwagen am Bahnsteig bereitstellen, Zug vorbereiten
Herbesthal	Bei-/Steuerwagen ausstellen, Güterwagen für T 1 aufnehmen

T 2

Klein Endingen – Herbesthal

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
28,5	50	Klein Endingen			6:02			Zf Fa
24,9		Upflamör Hp		6:08	10			
24,3		Lederwerke Anst			11			
22,1		Schönberg		15	17			
18,9		Donselen Hp		22	24			
14,0		Kelkheim		32	37	151 Schule		
8,1		Hompesch KB		47	49			
3,6		Allzunah		06:57	07:02			Zf Ak Fa
0,0		Herbesthal		07:08				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Herbesthal	VB oder VS

Dienstplan für T 1

Herbesthal	Noch Bei-/Steuerwagen ausstellen, Güterwagen für T 1 aufnehmen, Zug vorbereiten
Klein Endingen	Ladestellen Klein Endingen bedienen, G 304 bilden

T 1

Herbesthal – Klein Endingen

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT**Last: 14 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Herbesthal			7:53			
3,6		Allzunah		7:59	8:04			Zf Ak Fa
8,1		Hompesch KB		8:12	14			
14,0		Kelkheim		24	29	152		
18,9		Donselen Hp		37	39			
22,1		Schönberg		44	46			
24,3		Lederwerke Anst			50			
24,9		Upflamör Hp		08:51	08:53			
28,5		Klein Endingen		08:59				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Herbesthal	Klein Endingen	Schönberg (2 Wg Empfang), Lederwerke (1 Wg Empfang), Klein Endingen (3 Wg Empfang) Zustellung erfolgt durch G 304!

Dienstplan für G 304

Klein Endingen	Noch Ladestellen Klein Endingen bedienen (Empfang zustellen, Versand einstellen), G 304 bilden, Zug vorbereiten
Lederwerke Anst	Empfang zustellen, Versand einstellen
Schönberg	Empfang zustellen, Versand einstellen, (Rübenwagen stehen lassen)
Kelkheim	VT fährt nach Kelkheim Süd zum Tanken, anschließend weiter als T 4 (mit Güterwagen)

G 304

Klein Endingen – Kelkheim

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT

Last: 14 Achsen

Mbr: 48 P

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / durch	Zuglaufmeldungen durch
28,5	50	Klein Endingen			9:50			Zf Fa
24,9		Upflamör Hp			56			
24,3		Lederwerke Anst		9:57	10:17			
22,1		Schönberg		10:21	56			Zf Ak Fa
18,9		Donselen Hp			11:01			
14,0		Kelkheim		11:09		(333)		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Klein Endingen	Schönberg	Lederwerke (1 Wg Empfang) Schönberg (2 Wg Empfang)
2	Klein Endingen	Kelkheim	Schönberg, Lederwerke, Klein Endingen (6 Wg Versand insgesamt)

Dienstplan für T 4

Kelkheim	Noch Tanken in Kelkheim Süd, VT am Bahnsteig bereitstellen und Güterwagen aus G 304 wieder aufnehmen, Zug vorbereiten
Herbesthal	Güterwagen ausstellen, Bei-/Steuerwagen aufnehmen, Wende auf T 5

T 4

Kelkheim – Herbesthal

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT**Last: 14 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
14,0	50	Kelkheim			12:08			
8,1		Hompesch KB		12:18	20			
3,6		Allzunah		28	12:33			Zf Ak Fa
0,0		Herbesthal		12:39				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Herbesthal	Schönberg, Lederwerke, Klein Endingen (6 Wg Versand insgesamt)

Dienstplan für T 5

Herbesthal	Noch Bei-/Steuerwagen aufnehmen, Zug vorbereiten
Kelkheim	Wende auf T 6 (ggf. Beiwagen umfahren)

T 5

Herbesthal – Kelkheim

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT**Last: 2 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Herbesthal			13:32			
3,6		Allzunah		13:38	43			Zf Ak Fa
8,1		Hompesch KB		51	13:53			
14,0		Kelkheim		14:03		56		

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Herbesthal	Kelkheim	VB oder VS

Dienstplan für T 6

Kelkheim	Zug vorbereiten
Herbesthal	Wende auf T 9 (ggf. Beiwagen umfahren)

T 6
Kelkheim – Herbesthal

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT		Last: 2 Achsen				Mbr: 48 P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
14,0	50	Kelkheim			14:41	(335)		
8,1		Hompesch KB		14:51	53			
3,6		Allzunah		15:01	15:06			Zf Ak Fa
0,0		Herbesthal		15:12				

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Kelkheim	Herbesthal	VB oder VS

Dienstplan für T 9

Herbesthal	Zug vorbereiten
Klein Endingen	Bei-/Steuerwagen abstellen, Wende auf T 10

T 9

Herbesthal – Klein Endingen

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT		Last: 2 Achsen			Mbr: 48 P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Betriebsstelle km	Höchstgeschwindigkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapeztafel hält	Ankunft	Abfahrt	Kreuzung mit	Überholung von / <u>durch</u>	Zuglaufmeldungen durch
0,0	50	Herbesthal			15:34			
3,6		Allzunah		15:40	45			Zf Ak Fa
8,1		Hompesch KB		53	55			
14,0		Kelkheim		16:05	16:10	302		
18,9		Donselen Hp		18	20			
22,1		Schönberg		25	27			
24,3		Lederwerke Anst			31			
24,9		Upflamör Hp		16:32	16:34			
28,5		Klein Endingen		16:40				Zf Ak

Zugbildung

Nr.	Von	Nach	Bemerkung
1	Herbesthal	Klein Endingen	VB oder VS

Dienstplan für T 10**Klein Endingen** Zug vorbereiten**Kelkheim** Wende auf T 11**T 10**

Klein Endingen – Kelkheim

Tfz: MAN-VT / Altbau-VT**Last: 0 Achsen****Mbr: 48 P**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lage der Be- triebs- stelle km	Höchst- ge- schwin- digkeit km/h	Betriebsstelle	an Trapez- tafel hält	An- kunft	Ab- fahrt	Kreu- zung mit	Über- holung von / <u>durch</u>	Zuglauf- meldungen durch
28,5	50	Klein Endingen			18:22			Zf Fa
24,9		Upflamör Hp		18:28	30			
24,3		Lederwerke Anst			31			
22,1		Schönberg		35	37			
18,9		Donselen Hp		42	18:44			
14,0		Kelkheim		18:52		101		

Zugbildung

Nr. Von

Nach

Bemerkung

